WinPad X212E – Mediacom Tutorial su come risolvere il problema del Microfono

1. cliccare con il tasto destro del mouse in basso a destra sull'icona a forma di "**Altoparlante**" accanto all'orologio



2. cliccare su "Suoni" nella finestra che si è aperta



3. cliccare su "Registrazione" nella nuova finestra, poi su "Microfono" e infine su "Proprietà"

liproduzione	Registrazione	Suoni	Comunicazioni		
Per modifica selezionarlo	are le impostazi o dall'elenco se	ioni di u guente:	n dispositivo di reg	istrazione,	
5	Microphone Realter High Dispositivo pr	Definitio	on Audio o		
	Stereo Mix Realtek High Disabilitato	Definitio	n Audio		
۲	Disabilitato		1		
				Ľ	

4. cliccare su "**Livelli**" nella nuova finestra, portare il Volume del Microfono a **100** e abbassare la Preamplificazione del Microfono a **+9 dB**.

Generale	Ascolto	Livelli	Miglioramenti	Avanzai	te	
Microf	ono			100	())	
	_	/	7			
Pream	olificazior	ne microfo	no	0.0 dB		
	_	7	7			